

OB350

INVOLIGHT OB350

Tulajdonságok:

- Méret: 501734cm
- Súly: 5.5kg
- Táp: 100~240VAC, 50-60HZ
- Áram felvétel: 110W
- LED-ek: 32*Tri-3W
- Nyitási szög: 45 fok
- Beépített programok, auto mód, DMX mód, hang üzemmód, Master/Slave, statikus színek
- DMX csatonák: 7CH és 26CH

Működés:

Miután bekapcsolta nyomja meg a „MODE” gombot, hogy aktiválja a fő menüt: Beépített programok, Auto programok hangvezérlés, master-slave mód, DMX mód, választható szín. „SETUP” beállíthatja a paramétereket az adott módban

„UP” megadhatja a tartományát az adott paraméternek

„DOWN” csökkentheti az adott paraméter értékét

- Beépített programok – 42 választható program
- Auto program – A kiválasztott program fut egymás után loopolva
- DMX mód – DMX pultról vezérelhető
- Slave mód – Szinkronban fut egy másik (ugyanilyen) készülékkel
- Hangmód – A hang vezérli a lámpát
- Fix szín – Kiválasztható milyen szín világítson

Beépített programok:

42 darab választható program van benne. Nyomja meg a „MODE” gombot, ekkor megjelenik a (Pr01), itt ki tudja választani a programokat az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

Mikor (Pr01)-en van nyomja meg a „SETUP” gombot először, ekkor be tudja állítani a sebességét a programnak az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

Ha megnyomja a „SETUP” gombot még egyszer, be tudja állítani a villogás frekvenciáját az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

SP – sebesség (0-100)

FS – villogás frekvenciája (0-99)

AUTO üzemmód:

Nyomja meg a „MODE” gombot, hogy kiválassza az automata üzemmódot (AUTO), ekkor futni fog a beépített program automatikusan.

Nyomja meg a „SETUP” gombot először amíg ezt nem látja (n001). Ezután kiválasztja az ismétlések számát az „UP” és a „DOWN” gombokkal. Nyomja meg második alkalommal is a „SETUP” gombot és beállíthatja a sebességet az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

Ha megnyomja a „SETUP” gombot még egyszer, be tudja állítani a villogás frekvenciáját az „UP” és a „DOWN” gombokkal.

DMX mód:

DMX vezérlővel is tudja irányítani a készüléket.

Nyomja meg a „MODE” gombot, mikor látja a (d001) feliratot akkor van a készülék DMX üzemmódban. Az „UP” és a „DOWN” gombok segítségével be tudja állítani a DMX tartományt.

Nyomja meg a „SETUP” gombot, amikor azt látja, hogy (dp1 vagy dp2), akkor ki tudja választani a különböző DMX módokat az „UP” és a „DOWN” gombok segítségével.

DMX mód (7Ch)

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
Master dimmer	R	G	B	No.

Szám	DMX tartomány	PROGRAM	Sebesség(0-255)	Villogás(0-255)
2	1-5	PROGRAM 1	Sebesség(0-255)	Villogás(0-255)
3	6-11	PROGRAM 2		
4	12-17	PROGRAM 3		

Szám	DMX tartomány	PROGRAM	Sebesség(0-255)	Villogás(0-255)
5	18-23	PROGRAM 4		
6	24-29	PROGRAM 5		
7	30-35	PROGRAM 6		
8	36-41	PROGRAM 7		
9	42-47	PROGRAM 8		
10	48-53	PROGRAM 9		
11	54-59	PROGRAM 10		
12	60-65	PROGRAM 11		
13	66-71	PROGRAM 12		
14	72-77	PROGRAM 13	Sebesség(0-255)	Villogás(0-255)Nincs használva
15	78-83	PROGRAM 14		
16	84-89	PROGRAM 15		
17	90-95	PROGRAM 16		
18	96-101	PROGRAM 17		
19	102-107	PROGRAM 18		
20	108-113	PROGRAM 19		
21	114-119	PROGRAM 20		
22	120-125	PROGRAM 21		
23	126-131	PROGRAM 22		
24	132-137	PROGRAM 23		
25	138-143	PROGRAM 24		
26	144-149	PROGRAM 25		
27	150-155	PROGRAM 26		

Szám	DMX tartomány	PROGRAM	Sebesség(0-255)	Villogás(0-255)
28	156-161	PROGRAM 27		
29	162-167	PROGRAM 28		
30	168-173	PROGRAM 29		
31	174-179	PROGRAM 30		
32	180-185	PROGRAM 31		
33	186-191	PROGRAM 32		
34	192-197	PROGRAM 33		
35	198-203	PROGRAM 34		
36	204-209	PROGRAM 35		
37	210-215	PROGRAM 36		
38	216-221	PROGRAM 37		
39	222-227	PROGRAM 38		
40	228-233	PROGRAM 39		
41	234-239	PROGRAM 40		
42	240-245	PROGRAM 41		
43	246-251	PROGRAM 42		
44	252-255	Érzékenység 0-31-ig	Nincs használva	

DMX mód (dp2)

CH1	CH2
-----	-----

Szám	DMX tartomány	Funkció	Villogás
1	-	-	Nincs használva
2	1-22	R	Villogás(0-255)

Szám	DMX tartomány	Funkció	Villogás
3	23-45	G	
4	46-68	B	
5	69-91	Y	
6	92-114	W	
7	115-137	YW	
8	138-160	RG	
9	161-183	RB	
10	184-206	GB	
11	207-229	RGB	
12	230-252	RGBYW	
13	253-255	HANG MÓD	Érzékenység(0-255)

SLAVE mód:

Nyomja meg a „MODE” gombot válassza ki, hogy (SLAv), hogy fusson a SLAVE üzemmód

Hang mód:


Nyomja meg a „MODE” gombot amíg nem látja ezt (SOUN), nyomja meg a „SETUP” gombot ezt fogja látni (S1.31) ez jobb a rock zenéhez vagy az (S2.31) amelyik jobb a lágyabb zenékre. Nyomja meg az „UP” vagy a „DOWN” gombot 3 másodpercig, hogy tudjon választani másik hang üzemmódot.

Állítsa be az érzékenységet az „UP” és a „DOWN” gombok segítségével.

Érzékenység: S001-S031

Statikus fény:

Nyomja meg a „MODE” gombot amíg nem látja ezt (C.L.1). Itt van 12 darab statikus fény effekt. Válasszon a különböző effektek közül az „UP” és a „DOWN” gombokkal



Eredeti dokumentumok

- [ob350.docx](#)

<https://dev.invgroup.hu/product/involight-ob350/>